


B★Trendy

B-TRENDY PATRON PDF P1021
Top "Sophie"



Tailles:
80-176

Difficulté:
1/5

Instructions:
Français



—patron—
PDF
—digital—



Instructions générales

Merci beaucoup!

Merci beaucoup d'avoir choisi ce patron! Avez-vous déjà fait un patron PDF? Pas de problème si ce n'est pas le cas; en 2 minutes, vous saurez exactement comment il fonctionne!

Bon pour l'environnement!

Il y a plusieurs façons de proposer des patrons PDF. Pour économiser de l'encre, nous avons choisi de placer les pièces du patron de sorte que vous avez besoin d'un minimum de feuilles A4.

Vous choisissez alors de retracer les pièces du patron.

Ce dont vous avez besoin

Nos patrons PDF sont conçus pour un assemblage rapide et simple. Pour cela, vous avez besoin de:

- Imprimante A4
- Feuilles A4 ou Lettre US / P4
- Ciseaux à papier
- Ruban adhésif
- Crayon/stylo
- Papier à patron

Choisissez votre méthode

Vous avez deux façons de couper les pièces du patron;

A. Faire une feuille de patron, comme c'est souvent le cas dans les magazines. Ensuite, vous dessinez les pièces de patron sur du papier et vous les découpez.

- Vous devez seulement imprimer 6 feuilles de A4
- Vous pouvez réutiliser la feuille de patron

B. Imprimer toutes les pièces de patrons séparément, de sorte que vous pouvez instantanément découper.

- Cette méthode est plus rapide

Les deux méthodes sont décrites plus en détail dans les pages suivantes. Choisissez une méthode et suivez le reste des étapes.

← 5 cm. →

IMPORTANT:
Ce carré doit être exactement de 5 x 5 cm. Si ce n'est pas le cas? Alors c'est ne pas imprimé en 100%. Besoin d'aide?
Envoyez-nous un e-mail!

← 5 cm. →

Étape par étape

1. Imprimez ce PDF

IMPORTANT: Assurez-vous que vos pages sont entièrement imprimées au format 100%. Désactivez l'option "Adapter à la page"

Lorsque le PDF est imprimé, vous pouvez vérifier le format en mesurant le carré sur cette page.

Astuce: Vous pouvez imprimer le PDF sans couleur.

2. Coupez les bords du papier

Découpez les bords du papier avec la ligne pointillée, voir → ✂

IMPORTANT: Coupez SUR les lignes pointillées, pour dégager les lignes. Ne coupez pas les lignes de patron.

Vous pouvez plier, mais cela crée des pièces plus épaisses. Tracer les lignes est alors moins facile.

3. Placez les pages ensemble et collez

Placez les côtés avec les mêmes lettres ensemble; A à A, B à B, etc. Prenez une page, placez-le au-dessus ou en dessous de la précédente et collez-les avec du ruban adhésif.

IMPORTANT: Placez les lignes de patron des pages ensemble de sorte que les lignes s'emboîtent parfaitement.

Marges de couture

IMPORTANT: Des marges de couture n'ont pas comprise. Nous recommandons de couper 1-1,5 cm. supplémentaire pour la couture et 3-4 cm. pour l'ourlet.

Besoin d'aide? Pas de problème!

Nous avons essayé de rendre la feuille de patron aussi simple que possible, de sorte que vous gagnez pour la partie amusante; la fabrication du vêtement!

Mais on peut toujours faire mieux! Si vous avez un avis sur un patron ou si vous souhaitez poser une question sur la couture du vêtement, sup envoyez un courriel à info@madebyoranges.com. Nous vous aiderons rapidement!

Plus de patrons et magazines!

Nos patrons PDF, magazines de couture et abonnements peuvent être trouvés dans notre boutique en ligne:

www.madebyoranges.com



B-Trendy 10




My Image 16



B-Trendy 9

Pages résumant la feuille de patron



Choisissez votre méthode

A. Feuille de patron

Vous avez besoin toutes pages une fois. Ainsi, vous pouvez juste imprimer le fichier entier.

Placez et collez les pages ensemble, retracez les pièces de patron sur du papier à patron et découpez.

B. Pièces de patron séparée

Pour découper les pièces du patron immédiatement, vous pouvez imprimer les pièces séparément. Pour cela, vous devez imprimer quelques pages à plusieurs reprises, voir ci-dessous.


Pièce 1: p. 6, 7, 8, 9, 10

Pièce 2: p. 5, 6, 7, 9, 10

Imprimer pour chaque pièce de patron les pages mentionnées, placez chaque pages de pièces de patron ensemble et collez-les. Après cela, vous pouvez les couper immédiatement.

Instructions

Tailles: 80-92-104-116-128-140-152-164-176
Difficulté: 1/5



Consommation de tissu:
40-40-45-50-55-60-65-120-125 cm.

Tissu recommandé:
- Jersey

Vous avez besoin:
- Fil

Pièces de patron:
1. Devant 1x
2. Dos 1x

Couper sur mesure:
(Les surplus de couture sont à rajouter)
A. Biais d'encolure (couper en diagonale) 37-40-43-45-48-52-54-57-61 x 3 cm. 1x
B. Biais de l'emmanchure (couper en diagonale) 25-26-28-29-32-34-37-40-42 x 3 cm. 2x

Instructions:
1. Faire un ourlet sur le bas du devant et du dos. 2. Coudre les coutures d'épaules du devant et du dos. 3. Coudre les coutures latérales. 4. Ajuster le biais de col et le plier en double envers contre envers. 5. Coudre le biais sur le côté droit de l'encolure. 6. Rabattre le biais vers l'intérieur et surpiquer à l'endroit. 7. Ajuster le biais de l'emmanchure et plier en deux sur la longueur, envers contre envers. 8. Coudre le biais sur l'endroit de l'emmanchure. 9. Rabattre le biais vers l'intérieur et surpiquer à l'endroit.

Plan de coupe






Tableau des tailles

A. Tour de poitrine
B. Tour de taille
C. Tour de hanches
D. Longueur d'arrière



Choisissez la taille qui correspond mieux avec la taille mesurée.

	80 9-12m	92 1-3 yr	104 4-5 yr	116 6-7 yr	128 8-9 yr	140 10-11 yr	152 11-12 yr	164 12-13 yr	176 13+ yr
A	50 cm. 19.7"	53 cm. 20.9"	57 cm. 22.4"	61 cm. 24"	65 cm. 25.6"	69 cm. 27.2"	75 cm. 29.5"	81 cm. 31.9"	87 cm. 34.3"
B	49 cm. 19.3"	51 cm. 20.1"	53 cm. 20.9"	55 cm. 21.7"	57 cm. 22.4"	59,5 cm. 23.4"	62,5 cm. 24.6"	66 cm. 26"	70 cm. 26.6"
C	52 cm. 20.5"	56 cm. 22"	60 cm. 23.6"	64 cm. 25.2"	68 cm. 26.8"	74 cm. 29.1"	80 cm. 31.5"	87 cm. 34.3"	94 cm. 37"
D	21 cm. 8.3"	23 cm. 9.1"	25 cm. 9.8"	27,5 cm. 10.8"	30,5 cm. 12"	33,5 cm. 13.2"	36,5 cm. 14.4"	39,5 cm. 15.6"	43 cm. 16.9"



PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "SOPHIE"
TAILLES 80-176

116

104

92

80


PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "SOPHIE"
TAILLES 80-176

A


B


D

PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "SOPHIE"
TAILLES 80-176



PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "SOPHIE"
TAILLES 80-176





D

G

F

PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "SOPHIE"
TAILLES 80-176

140

128


116

104

92

80





PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "SOPHIE"
TAILLES 80-176